

Montážní návod pro DT SWISS Tubelesskit

Důležité informace:

Za pomoci tohoto Tubelesskitu můžete lehce Vaše DT SWISS ráfky nebo kola upravit na bezdušový systém. Tento systém funguje perfektně pokud ale použijete správné ráfky v kombinaci s UST pláští. Správná a bezpečná funkce s běžnými pláští není výrobcem zaručena. Tato kombinace se stává riskantní a nebezpečná, výrobce neručí za škody a následky tímto užíváním způsobené.

Použití tedy pouze v kombinaci s UST pláští !!!

Doporučené ráfky:

XR KIT: XR 425 / XR 440 / XR 400
X 430 / X 450 / X455
XR 1450 / XR 1480 / X 1600
X 1800 / X 1900

EX KIT: EX 500 / E 530 /
EX 1750 / E 2000

M KIT: M 480 / M 1600 / M 1800 / M 1900

X 29 KIT: X 470

M 29 KIT: M 520 / M 1800 29er



1 Rozbalte a prostudujte přiložené díly



2 Nasad'te oboustranou lepicí pásku



3 Konec pásky ponechte s přesahem cca 2 cm.



4 Důkladně uhlad'te pásku na ráfek



5 Sejměte druhou krycí fólii



6 Propíchněte otvor pro ventilék



7 Ujistěte se, že je druhá páska správnou stranou nahoru (nápísem nahoru)




8 Prostrčte ventilék za zajistěte jej. Pořadí: 1-těsnění 2-fixační matice 3-čepička



9 Opatrně od ventilku pásek nasazujte po obou stranách ráfku současně



10 Za pomoci např. šroubováku pásku optimálně usad'te



11 Páska musí být usazena dle vyobrazení



12 Vyhlad'te pásku pomoci čistého hadříku



13 Důkladně vyčistěte vnitřní stěnu pláště



14 Dokonale a pečlivě usad'te plášť na ráfek. Nepoužívejte k pomoci žádný tuk či vazelínu!



15 Nafoukněte cca 3Bary, tak plášť sedne do správné polohy



16 Protřepajte lahvičku a odstráňte špičku aplikátoru. Naplňte plášť náplní.



17 Našroubujte a utáhněte ventilék



18 6-10x kolo pomalu protočte



19 Nafoukněte plášť na cca 3 Bary



20 Proved'te krátkou jízdu, upravte tlak a poté nechte 24 hod kolo odležet. Poté lze používat dle potřeby.

Upozornění: uschovejte před dětmi, obsahuje Ammoniak, nepijte a neinhaluje skladujte v temnu a chladu - cca 15-25 st.c.

