

Montážní manuál dálkového ovládnání pro vidlice DT SWISS

DT SWISS OPM Forks

DT SWISS Single Shot 2

DT SWISS O.L.

1.



Po demontáži ovládací páčky na korunce vytáhněte i aretační piny a pružinky.

2.



Nasuňte vratnou pružinku na trn - zarovnaným koncem dolů.
Spodní konec musí být nasunut do otvoru jemu určenému!

3.



Našroubujte dorazový šroubek ovládacího kolečka.

5.



- 5.1 Nasadíte na trn červené REBOUND kolečko a natočíte trn LOCKOUTU až na doraz.
(do proti směru hod. ručiček, nepřítahovat silně do dorazu – jemně!)
- 5.2 Vraťte otočením o cca. čtvrt otáčky po směru hod ručiček červené kolečko REBOUND,
ale jen do prvního citelného bodu odporu / dorazu (LOCKOUT je tak uzamčen !)

6.



Nasadíte na trn a konec pružinky LOCKOUT kolečko, a otáčením po směru hod. ručiček za jemného tlaku dolů jej napružte (cca 3/4 otáčky) – dokud kolečko nezapadne do jeho spodního dorazu. Poté kolečko opět dál natočíte po směru hod. ručiček až na doraz – v této poloze jej držte a zajistíte našroubováním a utažením matice (3 Nm- nástrčkovým klíčem 8mm !)

7.



Nasadte na trn červené REBOUND kolečko a zajistete jej šroubkem (0,25Nm – T8 torx klíč).
Zkontrolujte funkci uzamčení vidlice a regulaci odskoku.

V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte naše DT SWISS servisní centrum:

Bottico s.r.o.
Wolkerova 1273
Otrokovice 765 02

bottico@bottico.cz

+420 577 119 271