

**Soupis nejžádanějších náhradních dílů pro náboje DT 370 / 350 / 240 S a 180 CC**

**DT 370**

obj. číslo	popis - použití		MOC
118210	Ložisko 6000 ( 10/26x8mm )		100
	pro všechny přední náboje DT 370 ( s RU* ) pro všechny zadní náboje DT 370 ( levá strana )		
118210/1	Ložisko 16100 ( do pláště rotoru DT 370 )		110
119025	Ložisko 6900 ( 10/22x6mm )		110
	pro všechny zadní náboje DT 370 ( v pouzdru unašeče )		
119033	Pružina západek		56
	pro všechny zadní náboje DT 370		
119032	Západka		56
	pro všechny zadní náboje DT 370		
119034	Válečkové ložisko		145
	pro všechny zadní náboje DT 370		
119031	Unašeč západek		327
	pro všechny zadní náboje DT 370		
119012	Osa 135 mm		220
119013	Osa 130 mm		220
	pro všechny zadní náboje DT 370		
119037	Rotor ( Ořech - plášť včetně těsnění a ložiska )		960
	pro všechny zadní náboje DT 370		

**Nejpoužívanější nářadí**

118401	Montážní pouzdro dlouhé		200
118402	Montážní pouzdro krátké		200
	pro všechny náboje DT 370		
118404	Upínací přípravek Park Tool		370
118410	Vazelina ASEOL		60

**klíč 17 mm., plastové kladívko**

**Další náhradní díly potávejte na [bottico@bottico.cz](mailto:bottico@bottico.cz)**

## DT 240S / 180 / 190

obj. číslo	popis - použití		MOC
118433/1	Ložisko 6802 pro přední Klasic. náboj s RU / rotor light		310
118538	Ložisko 6803 pro přední Radial náboj s RU* 240S		390
118523	Ložisko 6902 nerez ( 15/28x7mm. )		590
118523/1	Ložisko 6902 standard ( 15/28x7mm. )		320
	6902 = pro všechny zadní náboje 240 S 6902 = pro rotory Ratchet standard 240S ( ne light ) 6902 = pro všechny přední Disc. náboje 240S		
118557	Osa zadní MTB Alu pro 350, 240s - 5/10/12mm upínák		580
118532	Podložka DIN		35
118303	Těsnění náboj/volnoběh		123
118528/s	Zubatka 18 zubů pro náboje 340, 350, 240S, 190c		490
118566	Zubatka 36 zubů pro náboje 340, 350, 240S, 190c		980
118526	Distanční pouzdro Alu		65
118527	Přítlačná pružina		45
118535/1	Rotor Universal standard 8-10 sp.		1450
118932	Rotor Universal Ceramic 8-11 sp.		9700
118933	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 5/135		1950
118934	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 10/135		1950
118935	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 12/142		1950
118901	Rotor kit Campagnolo standard ( ořech + konc. Narážka )		2200
118911	Rotor kit Shimano standard ( ořech + koncovka ) 8-10sp		2100
118936	Rotor kit Shimano 11 ( ořech + koncovka ) 8-11 sp.		1950
115165	Lockring Campagnolo 11		620
115166	Lockring Campagnolo 12-13		620

### Nejpoužívanější nářadí

118442/1	Montážní pouzdro pro ložiska 6802 a 3802		299
118442	Montážní pouzdro pro ložiska 6902		299
118405	Přípravek pro demontáž a montáž závitového kroužku		490
118404	Upínací přípravek Park Tool		370
118410	Vazelina ASEOL		60
118411	Vazelina TP 42		380

**plastové kladívko**

**Další náhradní díly potávejte na [bottico@bottico.cz](mailto:bottico@bottico.cz)**

## DT 350

obj. číslo	popis - použití		MOC
118210	Ložisko 6000 ( 10/26x8mm ) pro všechny přední náboje DT 350 ( s RU* )		100
118523/1	Ložisko 6902 standard pro zadní náboj ( 15/28x7mm. )		320

118901	Rotor kit Campagnolo ( ořech + konc. Narážka )		2200
118911	Rotor kit Shimano ( ořech + konc. Narážka ) 8-10 sp.		2100
118535/1	Rotor Universal standard 8-10 sp.		1450
118933	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 5/135		1950
118934	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 10/135		1950
118935	Rotor kit XD pro Sram XX1 - 12/142		1950
118936	Rotor kit Shimano 11 ( ořech + koncovka ) 8-11 sp.		1950

115165	Lockring Campagnolo 11		620
115166	Lockring Campagnolo 12-13		620

118557	Osa zadní MTB Alu pro 350, 340,240s - 5/10/12mm up.		580
118532	Podložka DIN		35
118303	Těsnění náboj/volnoběh		123
118528/s	Zubatka 18 zubů pro náboje 340, 350, 240S, 190c		490
118566	Zubatka 36 zubů pro náboje 340, 350, 240S, 190c		980
118526	Distanční pouzdro Alu		65
118527	Přítlačná pružina		45

### Nejpoužívanější nářadí

118442	Montážní pouzdro pro ložiska 6902		299
118401	Montážní pouzdro dlouhé pro ložiska 6000		200
118405	Přípravek pro demontáž a montáž závitového kroužku		490
118404	Upínací přípravek Park Tool		370
118410	Vazelina ASEOL		60
118411	Vazelina TP 42		380

**plastové kladívko**

**Další náhradní díly potávejte na [bottico@bottico.cz](mailto:bottico@bottico.cz)**

## DT 3 Pawls OEM

obj. číslo	popis - použití		MOC
118210	Ložisko 6000 ( 10/26x8mm )		100
	pro všechny přední náboje DT 350 ( s RU* )		
118523/1	Ložisko 6902 standard pro zadní náboj ( 15/28x7mm. )		320

119042	3 Pawls Rotor kit MTB Shimano		950
119042/2	3 Pawls Rotor kit Campagnolo		1350
119042/1	3 Pawls Rotor kit Road Shimano 11sp		1350
118941	3 Pawls Rotor kit XD pro Sram XX1 - 5/135		1950
118942	3 Pawls Rotor kit XD pro Sram XX1 - 12/142		1950

115165	Lockring Campagnolo 11		620
115166	Lockring Campagnolo 12-13		620

118557	Osa zadní MTB Alu pro 350, 3P,240s - 5/10/12mm up.		580
118532	Podložka DIN		35
118200/1	Ocelový závitový kroužek pro náboj OEM 3 pawl		130
119032	Západka		56
119033/1	Pružina západek		56
118526/1	Distanční pouzdro Alu 3Pawls		60

### Nejpoužívanější nářadí

118442	Montážní pouzdro pro ložiska 6902		299
118401	Montážní pouzdro dlouhé pro ložiska 6000		200
118405	Přípravek pro demontáž a montáž závitového kroužku		490
118404	Upínací přípravek Park Tool		370
118410	Vazelina ASEOL		60
118411	Vazelina TP 42		380

**plastové kladívko**

**Další náhradní díly potávejte na [bottico@bottico.cz](mailto:bottico@bottico.cz)**